



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
Закрытое акционерное общество "МНТИ"
Государственный испытательный центр телевизоров



107241, г. Москва, Уральская, 21
тел. (495) 460-00-38
факс (495) 460-33-18
e-mail: info@mniti-sert.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НТК ГИЦ ЗАО "МНТИ"



А.Н. Петушков

ГИЦ ТЕЛЕВИЗОРОВ

ЗАО

"МНТИ"

"10" августа 2009

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 43/2009

1. Цель испытаний	Определение работоспособности электромеханического привода серии MISTRAL в диапазоне температур от 0 °C до -40 °C
2. Наименование изделия	Электромеханический привод
3. Торговая марка	GENIUS
4. Серия, модель	серия MISTRAL, модель MISTRAL 300LS
5. ТУ	-
6. Время проведения испытаний	С 06.08.2009г. по 10.08.2009г.
7. Серийный номер	№ 01091251
8. Код ОКП	-
9. Изготовитель	Фирма «GENIUS S.p.A.» Италия
10. Заявитель	Группа компаний «ЭЛИКС», 107023, Москва, ул. М. Семёновская, д.3
11. Нормативная документация	
Программа заказчика	Программа испытаний электромеханических приводов от 29.07.2009г.
Электромагнитная совместимость	-
12. Заключение	
По результатам испытаний электромеханический привод торговой марки GENIUS модели MISTRAL серийный номер № 01091251 сохраняет работоспособность в диапазоне температур от 0 °C до -40 °C без обогревателя.	
Испытания проводили:	
Зам. Начальника отдела испытаний	В. П. Никитин
Главный специалист	В. И. Насонов
Протокол распространяется только на испытанные образцы. Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен любыми способами без разрешения ГИЦ ЗАО «МНТИ»	

13. Описание продукции

Автоматическая система торговой марки GENIUS модели MISTRAL серийный номер № 01091251 является стационарным изделием и предназначена для управления распашными воротами.

Испытываемая система в составе: электромеханический привод MISTRAL, блок управления и кнопка P01-2MS.

Управление системы осуществляется с помощью кнопки.

Питание системы осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

14. Условия проведения испытаний

Температура	от 21 до 23 С
Влажность	от 55 до 60%
Атмосферное давление	от 102 до 105 кПа

15. Программа и методы проведения испытаний

Программа температурных испытаний приводов от 29.07.2009г., которая, в частности, предусматривает: движение привода от концевика до концевика при нажатии кнопки в прямом и обратном направлении. Повторяется 4 раза при каждом значении температуры.

16. Приложения

Приложение 1	Перечень применяемых средств измерений и испытательного оборудования
Приложение 2	Результаты испытаний

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень применяемых средств измерений и испытательного оборудования

Таблица 1.

Наименование	Тип	Зав. № (Инв. №)
Психрометр аспирационный	М-34	4040
Барометр -анероид	БАММ-1	226
Термовлагокамера Montford	RHP-RR-B	3942
Термометр	TM9-2	1671

Примечание. Все средства измерений имеют действующие свидетельства о поверке, а испытательное оборудование - действующие аттестаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

П.2 Результаты испытаний электромеханического привода торговой марки GENIUS модели MISTRAL серийный номер № 01091251 по Программе температурных испытаний приводов от 29.07.2009г. приведены в табл. 2. Время выдержки системы при каждой температуре составило 6 часов.

Таблица 2.

Температура испытаний, °С	Результаты испытаний
-25	Удовлетворительно
-40	Удовлетворительно

Главный специалист



В.И. Насонов

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**

**Закрытое акционерное общество "МНИТИ"
Государственный испытательный центр телевизоров
107241, г. Москва, Уральская, 21**

**Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MO56
Выдан 03.12.2007г.**

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НТК ГИЦ ЗАО "МНИТИ"

А.Н. Петушков

" 10 " августа 2009



Р Е Ш Е Н И Е

о возможности распространения результатов испытаний
электромеханического привода торговой марки Genius серии
MISTRAL модели MISTRAL 300LS на весь модельный ряд

Считать возможным распространить результаты испытаний электромеханического привода торговой марки Genius серии MISTRAL модели MISTRAL 300LS на электромеханические приводы торговой марки Genius серии MISTRAL моделей: MISTRAL 400LS, MISTRAL 324LS, MISTRAL 424 LS, MISTRAL 300, MISTRAL 400, MISTRAL 324, MISTRAL 424, т.к. они составляют с испытанными единый конструкционный ряд, изготавливаются по единой технологии из одинаковых комплектующих изделий и материалов.

Главный специалист

В.С. Соколов

В.С. Соколов